

МЕГЕОН

98031S



НАСОС ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ВАКУУМНЫЙ



**руководство
по эксплуатации**

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Условные обозначения, стандарты, специальное заявление.....	1
Введение, особенности	1
Советы по безопасности.....	2
Перед первым использованием	3
Внешний вид и органы управления.....	3
Инструкция по эксплуатации.....	4
Технические характеристики.....	5
Возможные проблемы и методы устранения.....	5
Уход и хранение, особое заявление.....	6
Гарантийное обслуживание, комплект поставки.....	6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ



НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
ОТВЕРСТИЯ



ВОЗМОЖНО
ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ



ВЗРЫВООПАСНО



ОГНЕОПАСНО



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ДИАПАЗОН

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств прибора изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого прибора и актуально на момент публикации.

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 98031S – это техническое средство предназначенное для проведения пневматического испытания трубопроводов, представляющее собой вакуумный одноступенчатый масляный насос, сочетающий в себе небольшие размеры, вес и высокую производительность. Высокие эксплуатационные характеристики достигаются благодаря использованию новейших разработок

ОСОБЕННОСТИ

- 👍 Высокое разряжение
- 👍 Небольшой вес и размеры
- 👍 Высокая производительность
- 👍 Невысокий уровень шума

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



● Конструкция насоса соответствует всем необходимым требованиям, но по соображениям безопасности, чтобы избежать случайного поражения электрическим током, правильно и безопасно его использовать, обязательно изучите в этом руководстве предупреждения и правила использования данного насоса. Кроме этого необходимо знать следующие меры предосторожности, чтобы избежать травм и не повредить подключаемые приборы и оборудование.



● Не работайте при повышенной влажности воздуха или с влажными руками.



● Не разбирайте, и не пытайтесь ремонтировать насос самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной его работоспособности.



● Эксплуатация с повреждённым корпусом или шнуром питания строго запрещена. Время от времени проверяйте корпус насоса и электродвигателя на предмет трещин, а сетевой шнур и вилку на предмет повреждения изоляции. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов обратитесь к дилеру или в сервисный центр «МЕГЕОН».



● Не работайте во взрывоопасной среде, т.к. при включении и выключении насоса возможно искрообразование, что может привести к взрыву.



● Если в электродвигатель попала влага или жидкость немедленно выключите его, и обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

● Если в электродвигателе образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменной температуры окружающего воздуха) – необходимо не включая его, выдержать его при комнатной температуре без упаковки не менее 3 часов.

● Защитите насос от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию.

● Поддерживайте поверхность насоса в чистом и сухом виде.

● При попадании влаги или иной жидкости в вакуумное масло, (признаком этого будет вспенивание или помутнение масла) во избежание выхода насоса из строя – необходимо полностью заменить масло с промежуточной промывкой тормозной жидкостью DOT4 (см. п. «Замена масла»).



● Не работайте с насосом в непосредственной близости с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и материалами – при продолжительной работе некоторые детали и узлы насоса могут нагреться до высокой температуры, что может послужить причиной возгорания.



● Работая с помощником, будьте предельно внимательны, чтобы его не травмировать.



● Выключайте насос при длительных перерывах между работой.

● Не закрывайте вентиляционные отверстия, между ними и препятствием должно быть не меньше 10 см.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения насоса МЕГЕОН 98031S, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

Проверьте насос и упаковку на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.

Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока насос и аксессуары не пройдут полную проверку.

Убедитесь, что корпус насоса и электродвигателя не имеет трещин, сколов, вмятин, а сетевой шнур не поврежден.

Проверьте комплектацию насоса.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните насос продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе с насосом для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Ручка для переноски
- 2 Блок управления
- 3 Электродвигатель
- 4 Насос



- 5 Сливная пробка
- 6 Смотровое окно
- 7 Входной штуцер
- 8 Заливная пробка
- 9 Выходной клапан

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Насос поставляется без масла. Перед началом эксплуатации необходимо залить масло в насос. Недопустима эксплуатация насоса без масла.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАПРАВКА МАСЛОМ:

Перед непосредственным началом работы с насосом залейте в насос вакуумное масло. Ёмкость с маслом для первичной заливки входит в комплект насоса. Для последующей замены рекомендуем использовать высококачественное вакуумное масло «МЕГЕОН 98800». Объём одной полной заправки примерно 220 мл. Для этого выполните следующее:

● Снимите крышку маслоналивного отверстия и начните медленно заливать масло до того момента пока уровень на смотровом окне будет посередине между отметками «MIN» и «MAX». Установите крышку маслоналивного отверстия обратно.

● Включите насос. Когда работа насоса стабилизируется, закройте входное отверстие специальной крышкой. Это может занять от 2 до 30 секунд, в зависимости от температуры воздуха, при которой производится работа с вакуумным насосом.

● После того как насос проработает примерно одну минуту, выключите его и проверьте уровень масла в смотровом окне. Уровень масла должен всегда находиться между отметками «MIN» и «MAX». При необходимости долейте масло в насос.

● Насос готов к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ:

● Нехватка масла в вакуумном насосе может привести к снижению производительности и выходу из строя трущихся элементов.

● Если уровень масла больше положенного, то это может привести к утечке избыточного масла, через выходное отверстие.

● Во время работы у выходного отверстия может образовываться «масляной туман», что не является признаком неисправности.

● Состояние и тип масла, используемого в вакуумных насосах, чрезвычайно важен для достижения максимально вакуума. Значительное потемнение масла – признак потери своих свойств.

ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО МАСЛА.

● Убедитесь, что насос остыл до комнатной температуры.

● Откройте крышку сливного отверстия. Слейте отработанное масло в специальный контейнер, наклоните насос для удаления оставшегося масла.

● Закройте сливное отверстие крышкой.

● Откройте маслоналивное отверстие и медленно залейте новое вакуумное масло, до того момента пока на смотровом окне вы не увидите, что уровень масла находится посередине между отметками «MIN» и «MAX». Закройте крышкой маслоналивное отверстие.

● Убедитесь, что все входные отверстия закрыты. Включите насос на одну минуту. Это нужно для распределения масла в насосе.

● Проверьте уровень масла. Если уровень масла на смотровом стекле станет меньше нижней отметки, долейте масло (при выключенном насосе) до середины между отметками «MIN» и «MAX». Насос готов к работе.

● Утилизируйте слитое масло.

 **Недопустима утилизация отработанного масла как бытовые отходы. Рекомендуем обращаться в организации, специализирующиеся на утилизации технических жидкостей в вашем регионе.**

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

● Подключите к входному штуцеру рукав от оборудования или магистраль, которую необходимо вакуумировать. На магистрали или оборудовании обязательно должен быть запорный вентиль. До включения насоса вентиль должен быть закрыт.

● Включите насос и плавно откройте вентиль.

● При достижении требуемого разрежения закройте вентиль, выключите насос и отсоедините рукав или магистраль.

● Закройте входной штуцер насоса защитным колпачком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Предельный вакуум		5 Pa (0,05 mbar)
Скорость откачки		70 л/мин (2,5 CFM)
Мощность электродвигателя		≈ 185 Вт
Вакуумное масло		Высококачественное вакуумное масло «МЕГЕОН 98800»
Полная заправка		≈ 220 мл
Штуцер для подключения	Конус	JIS 74°
	Резьба	SAE 1/4" UNC, (7/16" – 20ниток)
Напряжение питания		220 В–50Гц
Условия эксплуатации		0...40 °C, 20...60% OB
Условия хранения и транспортировки		-20...60 °C, 20...80% OB
Размеры		260 x 240 x 110 мм
Вес		4,7 кг

OB – относительная влажность

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможные причины	Устранение неисправностей
Насос не создаёт достаточный вакуум	Крышка входного отверстия плохо закрыта	Закройте крышку входного отверстия
	Уплотнительное кольцо маслозаправочного отверстия повреждено	Замените уплотнительное кольцо
	Недостаточно масла	Долейте масла
	Вакуумное масло выработало свой ресурс	Замените масло
	Подсос воздуха через уплотнения	Необходим ремонт
	Износ насоса из-за длительного использования, с устаревшим или несоответствующим маслом	Замените насос.
Утечка масла из насоса	Износ или повреждение уплотнений	Необходим ремонт
Впрыск масла в систему	Избыток масла в насосе	Слейте масло до нужного уровня
	Работа под высоким давлением на входе	Выберите насос, более подходящий по параметрам
Не запускается насос	Температура масла слишком низкая	Выдержите насос при комнатной температуре 2...3 часа
	Проблема с питанием двигателя	Необходим ремонт
	Посторонние предметы попали в камеру насоса	Необходим ремонт
	Низкое напряжение питания	Проверьте напряжение
	Дополнительный кабель питания слишком длинный. (Удлинитель)	Замените дополнительный кабель питания на более короткий или качественный



Манометрический коллектор или манометр в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Защитите насос от внешних вибраций и ударов, и не роняйте его.
- После хранения или транспортировки насоса при температуре

ниже 0 °С, насос перед включением необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов. В противном случае возможен выход из строя электродвигателя или насоса.



**ВНУТРИ ПРИБОРА
НЕТ ЧАСТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ**

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Не храните насос в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса, мест с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте насос воздействию внешних вибраций, высоких температур ($\geq 60^{\circ}\text{C}$), влажности ($\geq 80\%$) и прямых солнечных лучей. Не протирайте насос высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные сухие салфетки или ветошь. Когда насос влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса насоса, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ



Утилизируйте отработанное вакуумное масло в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.



СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы насоса 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

- 1 Адрес и телефон для контакта;
- 2 Описание неисправности;
- 3 Модель насоса;
- 4 Серийный номер насоса;
- 5 Документ, подтверждающий покупку (копия);
- 6 Информацию о месте приобретения насоса.
- 7 Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Насос вакуумный–1шт.
- 2 Масло первой заправки–1 флакон